

## Okna natřená lazurou

Poškozenou vrstvu lazury vybrousíme až na dřevo. Začneme zrnitostí 80 a dokončíme zrnitostí 100 – 120, abychom dosáhli slabě sáknoucího podkladu.

Základujeme výrobkem **Aquawood Imprägniergrund W30** v barevném odstínu jako lazura. Necháme min. 4 hodiny schnout a přetřeme štětcem 2 – 3 nánosy **Aquawood Dickschichtlasur sterichfertig** v odstínu Hanf (konopí) nebo Natur (přírodní); doba mezischnutí 4 hodiny, výbrus zrnitostí 280.

Následně se celé okno přebrousí zrnitostí 280 a natře výrobkem **Aquawood Dickschichtlasur** v odstínu Hanf (konopí) nebo Natur (přírodní). Doba schnutí mezi jednotlivými nátěry musí být minimálně 4 hodiny. Při správném dodržení tohoto postupu nevznikne prakticky žádný barevný rozdíl mezi původním a renovačním nátěrem. Případně mohou být přípravky Imprägniergrund a Dickschichtlasur zabarveny v originálním barevném odstínu dle výrobce oken, jestliže je známo označení barevného odstínu originálního složení přípravku ADLER .

V případě **silně poškozených** oken v důsledku odloupenuté lazury, zašedlých ploch a vyskytujících se trhlin ve dřevě doporučujeme následující pracovní postup:

### Okna vyrobená ze dřeva jehličnatých stromů

Obroušení poškozené vrstvy až k surovému dřevu (viz nahoře). Obroušení neporušených ploch brusným nástrojem o hrubosti zrn 120 v podélném směru. Celou vnější stranu okna 1x natřete přípravkem Pullex-Imprägniergrund Renovierfarbe v požadovaném barevném odstínu. Silně savé části dřeva natřete 2x („mokrou vrstvou na mokrou vrstvou“), nepoškozené části přetřete tenkou vrstvou. Doba schnutí činí min.12 hodin. Lehce vyhladte pomocí jemné brusné textilie. Celé okno 2x přetřete přípravkem Pullex Renova W30 v požadovaném barevném odstínu. Doba schnutí mezi jednotlivými nátěry činí cca 6 hodin.

**Poznámka týkající se výběru barevného odstínu:** Barvu raději porovnejte ukázkou ve vzorníku barevných odstínů.

### Okna vyrobená ze dřeva listnatých stromů:

Příprava je stejná jako u oken vyrobených ze dřeva jehličnatých stromů. Pro barevné sladění obroušených míst dle barevného odstínu neporušených, neobroušených ploch se starým nánosem barvy přetřete plochu tenkou vrstvou Pullex plus. Doba schnutí činí min.12 hodin. Lehce vyhladte pomocí jemné brusné textilie. Celé okno 2x přetřete přípravkem Pullex Renova W30 v požadovaném barevném odstínu „Přirozený odstín pro listnaté dřeviny“..

## Okna natřená krycím lakem

Poškozenou vrstvu laku vybrousíme až na dřevo. Začneme zrnitostí 80 a dokončíme zrnitostí 100 – 120, abychom dosáhli slabě sáknoucího podkladu.

Základujeme výrobkem **Aquawood Imprägniergrund**, který zaručuje ochranu proti modrání, houbám a insektu. Necháme 4 hodiny schnout a vybrousíme zrnitostí 280. Základovaná místa přetřeme 1 – 2 nánosy **ADLER Acryl-Holzgrund** (doba mezischnutí 3 hodiny). Jako krycí lak použijeme výrobek **ADLER Seiden Acryl** ve zvoleném barevném odstínu. Po nejméně 5-ti hodinách schnutí přebrousíme celé okno zrnitostí 240 a ještě jednou přetřeme celé okno výrobkem **ADLER Seiden Acryl**.