

U silně poškozených oken se jejich oprava provádí stejným způsobem jako je výše popsáno u oken vyrobených ze dřeva jehličnatých stromů. Namísto Pullex Renova se jako krycí lak použije Pullex Color nebo ADLER Samtalkyd nebo Brilliantalkyd (2 nátěry).

Oprava po krupobití

Aquawood Dickschichtlasur a **ADLER Acryl Spritzlack** jsou velmi elastické a lehké krupobití vydrží bez poškození. Silné krupobití může způsobit různá poškození, přičemž je důležitá kvalita a druh dřeva (pevnost, tvrdost). Např. je poškození na oregonu po krupobití výrazně menší než na smrku.

Poškození po krupobití se dají spravit méně obtížněji na oknech natřených krycím lakem než na oknech natřených lazurou.

Podle naší zkušenosti platí: **jsou-li lazurou natřená okna poškozená po krupobití tak, že došlo k natržení dřeva, je možná renovace pouze krycím lakem.**

V následujících bodech jsou popsány 4 typické situace, které mohou nastat po krupobití včetně postupu při renovaci – od mírného poškození (bod 1) až po silná poškození (bod 3 a 4). Případně je možné v situaci 2 a 4 provést také postup popsáný ve výše uvedených metodách oprav určených pro silně poškozená okna s použitím výrobků Pullex s obsahem rozpouštědel.

1. Poškození do 1mm hloubky, žádné odlupování nebo natržení dřeva, žádné zešednutí (v důsledku příliš dlouhého čekání), jemné trhlinky v lazure

- použít udržovací soupravu **ADLER Pflegeset plus**: okna vyčistit výrobkem **ADLER Top-Cleaner**, vymýt vodou, nanést hadříkem **ADLER Top-Finish**, doba schnutí 3 hodiny

rány po krupobití vystěrkovat výrobkem **Arteko-Elastik farblos** (bezbarvý) a přebytek odstranit špachtlí; doba schnutí min. 3 hodiny

Poznámka: není-li optický vzhled důležitý, tzn. chceme-li dosáhnout pouze obnovení ochranné funkce, můžeme stěrku vynechat

- Následně se celé okno natře výrobkem **Aquawood Dickschichtlasur v odstínu Hanf (konopí) nebo Natur (přírodní)**; okna natřená krycím lakem přetřeme 1 – 2x výrobkem **ADLER Seiden Acryl** ve zvoleném barevném odstínu.

2. Poškození (rány) do 1 mm hloubky jako v bodě 1, ale zešednutí příp. odlupování lazury, způsobené příliš dlouhým čekáním mezi poškozením a renovací

- poškozenou vrstvu laku či lazury vybrousíme až na dřevo zrnitostí 80/100/120
poznámka: odstranění silně odloupené lazury nožem urychlí práci

- Základujeme výrobkem **Aquawood Imprägniergrund W30** v barevném odstínu jako lazura. Necháme min. 4 hodiny schnout a přetřeme štětcem 2 – 3 nánosy **Aquawood Dickschichtlasur** streichfertig v odstínu Hanf (konopí) nebo Natur (přírodní); doba mezischnutí 4 hodiny

- po nejméně 8 hodinách schnutí přebrousíme celé okno zrnitostí 220/240 pouze mírným tlakem