

- rány po krupobití vystěrkovat výrobkem **Arteko-Elastik** (bezbarvý) a přebytek odstranit špachtlí; doba schnutí min. 3 hodiny
Poznámka: není-li optický vzhled důležitý, tzn. chceme-li dosáhnout pouze obnovení ochranné funkce, můžeme stěrku vynechat
- ještě jednou přetřeme celé okno výrobkem **Aquawood Dickschichtlasur** v odstínu Hanf či Natur
- okna natřená krycím lakem renovujte jak uvedeno v bodě 3 a 4

3. Poškození dřeva po silném krupobití, žádné zešednutí způsobené příliš dlouhou dobou čekání

- základování ran výrobkem **Aquawood Imprägniergrund farblos** (bezbarvý); doba mezischnutí 4 hodiny
- do ran nanést stěrku **ADLER Acryl-Feinspachtel weiß** (bílá); doba schnutí min. 2 hodiny; výbrus stěrkovaných míst zrnitostí 220/240.
- Stěrkovaná místa natřít výrobkem **ADLER Acryl-Holzgrund weiß** (bílá); doba schnutí 4 hodiny
- Výbrus celého okna zrnitostí 220/240 mírným tlakem
- Po nejméně 5-ti hodinách schnutí celé okno ještě jednou přetřeme výrobkem **ADLER Seiden Acryl** ve zvoleném barevném odstínu.

4. Poškození dřeva po silném krupobití, zešednutí příp. odlupování lazury, způsobené příliš dlouhým čekáním mezi poškozením a renovací

- poškozenou vrstvu laku či lazury vybrousíme až na dřevo zrnitostí 80/100/120
poznámka: odstranění silně odloupené lazury nožem urychlí práci
- Základujeme výrobkem **Aquawood Imprägniergrund farblos**; necháme min. 4 hodiny schnout
- do ran nanést stěrku **ADLER Acryl-Feinspachtel weiß** (bílá); doba schnutí min. 2 hodiny; výbrus stěrkovaných míst zrnitostí 220/240.
- Stěrkovaná místa natřít 2 x výrobkem **ADLER Acryl-Holzgrund weiß** (bílá); doba schnutí 4 hodiny (schnutí přes noc výrazně lepší izolační účinek)
- přebrousíme celé okno zrnitostí 220/240 pouze mírným tlakem.
- Po nejméně 5-ti hodinách schnutí celé okno ještě jednou přetřeme 1 – 2 x výrobkem **ADLER Seiden Acryl** ve zvoleném barevném odstínu.