

Všeobecné pokyny před začátkem práce:

- používejte pouze štětce určené pro vodové laky (měkké akrylové štětce). Při použití produktů bazírujících na rozpouštědlech použijte štětec ADLER HS.
- nepřetírejte silikony či těsnění
- teplota místnosti i okna nesmí klesnout pod 10°C. Vysoká vlhkost nebo nízké teploty podstatně prodlužují dobu schnutí
- nenatírat při přímém slunečním záření
- pracovní nástroje okamžitě po použití vymýt vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytku laku
- dřevěná okna či dveře zavřít teprve po 12-ti hodinách schnutí